

INSTALACIÓN APLICACIÓN YTWINE

Instalación de la Aplicación

Para instalar esta aplicación siga los siguientes pasos:

1. Descargue desde la web el instalador YTWine y los Drivers correspondientes.
2. Descomprima ambos archivos en carpetas separadas en su PC.
3. En la carpeta donde descomprimió el instalador del software, ejecute SETUP.EXE
4. El programa setup.exe lo guiará para la instalación. Siga las instrucciones en pantalla.
5. La instalación toma menos de 5 minutos.
6. El programa setup.exe, incluirá automáticamente un acceso en el menú Programas de su PC, bajo el nombre de YTWine. Dentro de esa carpeta, encontrará la aplicación.
7. Conecte YTWine al PC mediante el cable USB. Encienda YTWine, verifique en la pantalla que diga "Conexión USB".
8. En el PC debiera aparecer automáticamente el aviso de un nuevo periférico. Siga las instrucciones e instale el driver que descargó de Internet.
9. Para mayor seguridad, una vez terminado todo esto, reinicie su equipo
10. Para trabajar en el software, simplemente conecte YTWine (apagado) al PC con el cable USB. Encienda YTWine, si la conexión está correcta verá en la pantalla de YTWine 'Conexión USB'. Posteriormente ejecute el software. El software reconocerá automáticamente que hay un YTWine conectado.